



# VET'ANIOS

## QG

## DÉSINFECTANT POUR LES SOLS ET SURFACES

- Désinfectant à large spectre
- Formule liquide
- Sans oxydant ni chlore



### INDICATIONS

Désinfectant destiné au traitement des sols, surfaces et matériel préalablement nettoyés. Désinfection des logements et matériels de transport des animaux domestiques, et du matériel d'élevage.

### COMPOSITION

Glutaraldehyde (N° CAS 111-30-8 : 100 mg/g), chlorure d'alkyl C12-16 diméthylbenzylammonium (N° CAS 68424-85-1 : 340.6 mg/g), excipients.

### DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- Liquide limpide parfumé de couleur jaune.
- pH du produit pur : 0.5 à 2.5
- pH du produit dilué à 1% : 6 à 7
- pH du produit dilué à 0,5% : env. 7

### DONNÉES RÉGLEMENTAIRES

Produit biocide destiné à l'hygiène vétérinaire (Groupe 1 - TP3) - usage réservé aux professionnels.



## PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

### Activités à 10°C :

Bactéricide en 30 min à 1% (EN 1656, EN 14349).  
Levuricide en 60 min à 0.5% (EN 1657, EN 16438).  
Fongicide en 60 min à 6% (EN 1657, EN 16438).  
Virucide en 30 min à 1% (EN 14675).

### Activités à 20°C :

Bactéricide en 15 min à 0.5% (EN 1656, EN 14349).  
Levuricide en 30 min à 0.25% (EN 1657, EN 16438).  
Fongicide en 30 min à 4% (EN 1657, EN 16438).  
Virucide en 15 min à 1% (EN 14675).

Activité virucide sur les virus Talfan, HCC, aphteux, de la Myxomatose, de la Peste Porcine, de la maladie de Newcastle, en 30 min, 0.5%, 20°C.

Agréé au titre de l'arrêté du 28/02/1957 relatif à la désinfection dans le cas de maladies contagieuses des animaux (N° 00204 du 31 janvier 2007) aux doses d'emploi de 1% dans le cas de maladies d'origine bactérienne et 0.5% dans le cas de maladies d'origine virale.

## MODE D'EMPLOI

Solution concentrée. S'utilise à la dilution de 0.5% (5 ml/l) à 6% (60 ml/l).

Se reporter au tableau ci-après pour les conditions d'emploi.

1. Appliquer en quantité suffisante (+/- 30 ml/m<sup>2</sup>).
2. Rincer à l'eau potable après usage.

Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.

Pour les alliages et matériaux sensibles, il est recommandé de vérifier la compatibilité avec le produit.

MATÉRIAUX ET SURFACES	ACTIVITÉ RECHERCHÉE	CONDITIONS D'EMPLOI	
		à 10°C	à 20°C
Sans contact avec les aliments pour animaux et pour l'hébergement et le transport des animaux	Bactéricidie	30 min - 1%	15 min - 0.5%
	Levuricide	60 min - 0.5%	30 min - 0.25%
	Fongicide	60 min - 6%	30 min - 4%
	Virucidie	30 min - 1%	15 min - 1%

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stocker entre +5°C et +35°C.

## CONDITIONNEMENTS

2 bidons de 5kg ..... 1642.750HQ  
Bidon de 25 kg ..... 1642.008HQ