

ANIOS PRO

Lessive Atomisée DÉSINFECTANTE

Lessive Atomisée Désinfectante Concentrée
efficace dès les basses températures

Préconisations

Lavage et désinfection du linge, tous textiles : Procure d'excellents résultats grâce à sa haute concentration en agents de blanchiment, enzymes, même en eau très calcaire. tensio-actifs et agents alcalins.

Mode d'emploi

1  = 100 g	Lavage avec prélavage		Lavage seul	Lavage à la main
MENAGERE	Prélavage 1/2 Gobelet 	Lavage 1/2 Gobelet 	1 Gobelet 	
COLLECTIVITE	Dosage : 10 à 30 grammes de poudre par kilo de linge sec			Pour 10 L d'eau

Pour le lavage à la main : Dissoudre complètement la poudre avant de mettre le linge.
Efficacité désinfectante : 30 grammes de poudre par kilo de linge sec.

Formule atomisée procurant une homogénéité parfaite de la lessive et surtout aucun problème d'écoulement dans les doseurs des machines.

Propriétés Microbiologiques

Formule hautement oxydante (Perborate + Activateur) permettant la désinfection du linge.
Bactéricide NF EN 1040.
Bactéricide NF EN 1276.
Bactéricide NF EN 1276 en conditions d'utilisation :
• Température 40°C.
• Concentration : 10 g/l.
• Temps de contact : 15 minutes.
Bactéricide NF EN 1276 sur souches sauvages.

Précautions

Irritant pour les yeux.
Ne pas respirer les poussières.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Conserver hors de portée des enfants.
Formule déposée aux centres anti-poison de Paris, Lyon et Marseille. Fabriquée en Europe.

Conseils de lavage

- Respecter les températures de lavage indiquées sur le linge,
- Laver à part le linge de couleur qui risque de déteindre,
- Augmenter les doses pour le linge très sale ou en cas d'eau calcaire, les diminuer dans le cas contraire.

Composition

Poudre blanche atomisée avec grains bleus, très parfumée. PH à 1% : 10,5 + ou - 0,5 ; densité : 0,6 + ou - 0,1.
Contient :
- Moins de 5% de tensio-actifs non ioniques et anioniques.
- De 5 à 10% d'activateur de perborate.
- De 15 à 30% de phosphates et d'agents de blanchiment.

Conditionnements

Palette de 50 x 15 kg Réf. 100191
4 x 1,5 kg..... Réf. 100192



Laboratoires
ANIOS

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - FRANCE
Tél. : 03 20 67 67 67
Fax : 03 20 67 67 68

HYGIÈNE DU LINGE